

プリシェパソコンと周波数調整器ユニットの接続方法

『周波数調整器ユニットのLINE IN、LINE OUT』と『パソコン背面のLINE OUT、LINE IN』を接続する場合、お手持ちのパソコンの使用手引き書をお読みになって、花鼓に付属されている接続コードを使用して下記のように接続ください。

